

Comment remplacer la lame rotative ?



La lame rotative SINGER® MOMENTO™ est un outil puissant qui coupe rapidement et en douceur une variété de tissus, de matériaux fins et de papiers fragiles. Vous trouverez ci-dessous des instructions étape par étape pour remplacer la lame dans le boîtier de la lame rotative.

Conseil de pro : *veillez à ramasser toutes les pièces détachées lors du démontage.*

Outils nécessaires :

- Boîtier de la lame rotative
- Lame rotative de rechange*
- Couvercle de la lame rotative (fourni avec votre lame rotative)
- Petit tournevis plat (fourni avec la lame rotative de rechange)

Étapes :

1. Placez le couvercle sur le boîtier de la lame rotative, à l'endroit où la vis s'aligne sur l'ouverture.
2. Utilisez le tournevis à tête plate fourni avec la lame de remplacement pour desserrer la vis. Tournez-la vers la gauche pour la desserrer.
3. Lorsque la vis est complètement desserrée, la retirer.
4. Pendant que vous retirez la vis, retirez le couvercle du boîtier. L'ancienne lame rotative reste dans le couvercle.
5. Prenez la nouvelle lame (et le capuchon) et insérez le boîtier dans le capuchon.
6. Remettre la vis en place et la serrer.
7. Une fois serré, le couvercle peut être retiré.
8. Le remplacement de la lame est terminé et la lame rotative peut être réutilisée pour de nouveaux projets !

** Utilisez uniquement les lames de rechange SINGER® MOMENTO™.*