

Hoe vervang ik het mes van het rotary blade (roterende mes)



De SINGER® MOMENTO™ Rotary Blade (roterend mes) is een krachtig hulpmiddel dat snel en soepel door een verscheidenheid aan stoffen, fijne materialen en kwetsbaar papier snijdt. Hieronder vindt u stapsgewijze instructies voor het vervangen van het mes in de behuizing van het roterende mes.

Pro Tip: Zorg ervoor dat u alle losse onderdelen verzamelt tijdens het demonteren.

Benodigde gereedschap:

- Behuizing rotary blade
- Vervangend roterend mes*
- Rotary blade afdekkap (meegeleverd met uw roterende mes)
- Kleine platte schroevendraaier (meegeleverd bij uw vervangende roterende mes)

Stappen:

1. Plaats de afdekkap over de rotary blade behuizing, waar de schroef op één lijn ligt met de opening.
2. Gebruik de platte schroevendraaier, meegeleverd met het vervangende mes, om de schroef los te draaien. Draai naar links om deze los te draaien.
3. Wanneer de schroef volledig is losgedraaid, verwijder deze.
4. Terwijl de schroef is verwijderd, trek de afdekkap van de behuizing. Het oude roterende mes blijft in de afdekkap achter.
5. Neem het nieuwe mes (en afdekkap) en plaats de behuizing in de afdekkap.
6. Plaats de schroef terug en draai vast.
7. Eenmaal vastgedraaid, kun de afdekkap verwijderd worden.
8. Het vervangen van het mes is voltooid en het roterende mes blijven kan weer gebruikt worden voor nieuwe projecten!

* Gebruik alleen SINGER® MOMENTO™-vervangende messen.