

Découpe sans tapis de coupe

Avec la machine découpe SINGER® MOMENTO™, il est possible de découper des matériaux sans utiliser de tapis de coupe.

Suivez les étapes ci-dessous pour découper des matériaux sans tapis de coupe.

1. Poussez le levier de la roue de serrage vers le bas pour la déverrouiller.
2. Réglez les roues de serrage en fonction de la taille de votre matériau.
 - a) Pour obtenir les meilleurs résultats, toutes les molettes de serrage doivent être en contact avec le matériau.

Remarque : Il est important que la roue de serrage la plus à droite entre en contact avec le matériau pour assurer une bonne alimentation de la machine.
3. Une fois que les roues de serrage sont dans la bonne position, levez le levier de la roue de serrage pour verrouiller les roues de serrage.
4. Poussez le matériau vers l'avant jusqu'à ce qu'il entre en contact avec les roues de serrage. Appuyez sur **Changer de planche** sur l'écran pour charger le matériau.
5. La machine tire le matériau d'avant en arrière, s'arrêtant avec le bord supérieur sous les roues de serrage.
6. Dans le logiciel, ouvrez le dessin que vous souhaitez découper et, lorsque vous envoyez le dessin à la machine, sélectionnez **No Mat** et le matériau adéquat.
7. Lorsque la découpe est terminée, appuyez sur **Eject Mat** pour retirer le matériau.

Conseil de pro : *il est recommandé d'effectuer une découpe d'essai avant de régler les paramètres ou de découper un nouveau matériau. Cela permet de s'assurer que les réglages et le positionnement des roues de serrage sont corrects pour obtenir les meilleurs résultats.*