

Snijden zonder snijmat

Het is mogelijk met de SINGER® MOMENTO™ hobbysnijplotter materialen te snijden zonder een snijmat te gebruiken. Kijk in het document 'Welke snijmat gebruiken' welke materialen gesneden kunnen worden zonder snijmat.

Volg onderstaande stappen om materiaal te snijden zonder snijmat.

1. Duw de klemwielhendel omlaag om te ontgrendelen.
2. Pas de klemwielen aan de grootte van uw materiaal aan.
 - a) Om de beste resultaten te garanderen moeten alle klemwielen contact maken met het materiaal.

Opmerking: Het is belangrijk dat het uiterst rechtse klemwiel contact maakt met het materiaal om een goede doorvoer door de machine te garanderen.
3. Zodra de klemwielen op de juiste positie staan, brengt u de klemwielhendel omhoog om de klemwielen te vergrendelen.
4. Duw het materiaal naar voren totdat het contact maakt met de klemwielen. Druk op het scherm op **Load Mat** om het materiaal te laden.
5. De machine trekt het materiaal heen en weer en stop met de bovenrand onder de klemwielen.
6. Open in de software het ontwerp dat u wilt snijden en selecteer bij het versturen van het ontwerp naar de machine **No Mat** en het juiste materiaal.
7. Wanneer het snijden voltooid is, druk op **Eject Mat** om het materiaal te verwijderen.

Pro tip: Het wordt aanbevolen om een testsnede te maken wanneer u instellingen aanpast of nieuw materiaal gaat snijden. Dit zorgt ervoor dat de instellingen en de positionering van de klemwielen correct zijn voor de beste resultaten.