



SINGER | Elite

SE017 - Surjeteuse



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



FONCTIONNE POUR 2, 3, 4 FILS

Les différents types de points garantissent la perfection quel que soit votre projet : ourlets invisibles, ourlets roulés, points flatlock, finition des bords bruts, coutures et plus encore.

EASY VIEW THREADING™ LED

Une lumière LED illumine les chemins d'enfilage pour faciliter l'enfilage.

FORCE DE PERÇAGE AMÉLIORÉE

Force de perçage élevée pour les couches de tissu épaisses.

BRAS LIBRE

Cousez les ourlets et les poignets facilement.

ENTRAÎNEMENT DIFFÉRENTIEL

Élimine les plis et le fronçage des coutures.

OURLETS À ENROULEMENT FACILE

Créez de magnifiques ourlets roulés en déplaçant simplement le levier du doigt de point - pas besoin de changer la plaque de point.

TENSION DU FIL INTÉGRÉE

Les fils glissent facilement dans les disques de tension lorsque le pied presseur est relevé.

LONGUEUR DE POINT AJUSTABLE

Personnalisation pour différents tissus et techniques créatives.

LARGEUR DE COUPE AJUSTABLE

La position du couteau inférieur est ajustable de façon à ce que les points se forment proprement sur le bord coupé du tissu.

VITESSE DE COUTURE TRÈS ÉLEVÉE

Vitesse professionnelle, jusqu'à 1300 points par minute, pour des résultats plus rapides.

LAME SUPÉRIEURE AMOVIBLE

Débrayez le couteau pour les techniques spéciales.

PRESSIION RÉGLABLE DU PIED-DE-BICHE

Ajustez l'entraînement de la machine pour les tissus très lourds ou très fins.

SAC DE CHUTES AMOVIBLE

Attacher à l'avant de la machine pour attraper les chutes et garder votre zone de couture propre.

RANGEMENT PRATIQUE DE LA PINCE

Les pinces sont rangées de manière pratique à l'intérieur du couvercle avant, de sorte qu'elles sont toujours à portée de main.

ACCESSOIRES INCLUS

Jeu d'aiguilles, petit tournevis, pincettes, écarteur (convertisseur 2 fils), brosse à peluches (avec trou pour la fixation de l'aiguille), couteau inférieur de rechange, sac de chutes

