

Trucs et astuces : couper du tissu

- Le cutter rotatif peut également s'avérer très utile pour découper le feutre.
- Lorsque vous coupez du tissu, repassez d'abord le tissu pour éliminer les plis, car ils peuvent poser des problèmes lors de la coupe et empêcher le tissu d'adhérer correctement au tapis, ce qui peut faire remonter le tissu lors de la coupe.
 - Le rouleau est un excellent outil pour lisser le tissu sur le tapis afin qu'il soit plat et en contact total avec le tapis pour une coupe nette.
- Si vous coupez beaucoup de tissu, les tapis doivent être nettoyés après plusieurs utilisations. Si le tissu n'adhère plus bien ou s'il bouge pendant la coupe, cela indique que le tapis doit être nettoyé.
 - Nettoyez le tapis avec de l'eau chaude et un détergent doux. Mouillez le tapis et utilisez une petite quantité de liquide vaisselle. Effectuez des mouvements circulaires à la main pour enlever les fibres du tissu. Rincez le tapis et laissez-le sécher à plat. Lorsque le tapis est complètement sec, il peut être réutilisé.
 - Des lingettes pour bébé sans huile peuvent être utilisées pour nettoyer le tapis.
 - Un rouleau à charpie peut être utilisé pour enlever la saleté et la poussière du tapis.
 - N'utilisez jamais le grattoir sur le Fabric Grip mat. La colle est différente de celle des tapis Light, Standard et Strong Grip et le grattoir peut enlever la colle du Fabric Grip mat.
- Ne placez pas les motifs de tissu près du bord du tapis ou du matériau, car la lame rotative peut entraîner le matériau le long du bord du tapis si le motif est placé trop près du bord.
- Collez le tissu uniquement sur la couche de colle du tapis. Le tissu non collé peut se coincer dans les roues de serrage ou la lame rotative, entraînant des problèmes avec le motif de découpe ou la machine.
 - Si nécessaire, utilisez un cutter rotatif pour découper le tissu sur le tapis. N'exercez pas une pression trop forte, car vous risqueriez d'endommager le tapis de découpe.
- La lame rotative doit être remplacée plus souvent qu'une lame de base. Dès que les coupes dans le tissu ne sont plus aussi belles et nettes qu'avant ou que la lame saute

des morceaux et ne coupe pas l'ensemble du motif, cela indique que la lame rotative doit être remplacée.

- Le remplacement de la lame rotative est facile avec le remplacement de la lame rotative. La chaîne YouTube de SINGER Sewing Company propose une vidéo expliquant comment remplacer la lame rotative.
- Si la lame laisse des marques profondes sur le tapis de coupe, c'est qu'elle coupe avec une force trop élevée et que la " force " utilisée pour couper le tissu doit être réduite. La force adéquate est la force minimale nécessaire pour couper complètement le tissu tout en n'endommageant pas ou peu le tapis de coupe.
 - Si la découpe est effectuée trop profondément, la couche de colle du tapis de découpe peut se retrouver sur la lame. Cela affecte la coupe. Le tissu colle au couteau ou le couteau soulève le tissu pendant la découpe. Vérifiez qu'il n'y a pas de colle sur le couteau. Nettoyez soigneusement le couteau s'il y a de la colle. De la poussière peut également s'accumuler près de la vis de la lame. Retirez la poussière ainsi que les fibres ou les fils de tissu qui peuvent être collés à la lame.
- Lorsque l'on coupe du coton, les bords du tissu peuvent s'effiloche. Ce phénomène ne perturbe généralement pas le projet, mais pour l'atténuer, il est possible d'opter pour un tissu de coton au tissage plus serré. Une spatule est un excellent outil pour retirer le tissu du tapis.
- Posez le tissu à l'endroit, sauf si des marques de tissu sont apposées, puis posez le tissu à l'endroit et n'oubliez pas de refléter le motif.
- Faites attention à la taille du motif à découper, les découpes très petites ou complexes peuvent endommager votre tapis ou votre tissu, car une courbe trop aiguë ou trop serrée peut faire en sorte que la lame s'enfonce dans le tapis ou entraîne le tissu.