

Tips & Hints: snijden van stof

- Het roterende mes kan ook erg handig zijn om vilt te snijden.
- Wanneer u stof gaat snijden, strijk dan eerst de stof om kreukels en vouwen eruit te halen, omdat deze problemen kunnen veroorzaken bij het snijden en ervoor kunnen zorgen dat het materiaal niet goed aan de mat blijft plakken waardoor de stof tijdens het snijden omhoog kan komen.
 - De roller is een geweldig hulpmiddel om stof glad op de mat te strijken zodat de stof vlak is en volledig contact maakt met de mat voor een zuivere snede.
- Als u veel stof snijdt, moeten de matten na meerdere keren gebruik worden schoongemaakt. Als de stof niet meer goed hecht of beweegt tijdens het snijden is dit een indicatie dat de mat moeten worden gereinigd.
 - Maak de mat schoon met warm water en een mild afwasmiddel. Maak de mat nat en gebruik een klein beetje afwasmiddel. Maak cirkelvormige bewegingen met de hand om de stofvezels te verwijderen. Spoel de mat af en leg plat neer om te drogen. Als de mat volledig droog is kan deze weer gebruikt worden.
 - Babydoekjes zonder olie kunnen gebruikt worden om de mat schoon te maken.
 - Een pluizenroller kan worden gebruikt om vuil en stof van de mat te verwijderen.
 - Gebruik nooit de schraper op de Fabric Grip Mat. De lijm is anders dan van de Light, Standard en Strong Grip mat en de schraper kan de lijm van de Fabric Grip Mat verwijderen.
- Plaats geen stofontwerpen dicht op de rand van de mat of het materiaal, omdat het roterende mes het materiaal aan de rand van de mat kan meeslepen als het ontwerp te dicht op de rand is geplaatst.
- Plak de stof alleen op de lijmlaag van de mat. Stof die niet is vastgelijmd kan vast komen te zitten in de klemwielen of het roterende mes en daardoor problemen veroorzaken met het snijontwerp of de machine.
 - Indien nodig kan met een rolmes de stof op de mat op maat worden gesneden. Oefen niet te veel druk uit, anders wordt de snijmat beschadigd.
- Het roterende mes zal vaker vervangen moeten worden dan een basic mes. Zodra de sneden in de stof niet meer zo mooi scherp zijn als voorheen of als het mes stukjes overslaat en niet het hele ontwerp snijdt, is dat een indicatie dat het roterende mes vervangen moet worden.

- Het vervangen van het roterende mes is eenvoudig met de Rotary Blade Replacement. Op het YouTube-kanaal van SINGER Sewing Company is een video te vinden over het vervangen van het roterende mes.
- Als het mes diepe sporen achterlaat in de snijmat, wordt er met een te hoge kracht gesneden en moet de 'force' worden verminderd waarmee de stof gesneden wordt. De juiste kracht is de minste kracht die nodig is om de stof volledig te snijden, maar de snijmat niet of nauwelijks beschadigt.
 - Als er te diep wordt gesneden, kan de lijmlaag van de snijmat op het mes terechtkomen. Dit heeft invloed op het snijden. De stof blijft aan het mes plakken of het mes tilt de stof op tijdens het snijden. Controleer het mes om er zeker van te zijn dat er geen lijm op het mes zit. Maak het mes zorgvuldig schoon als er lijm op zit. Er kan ook stof ophopen bij de schroef van het mes. Verwijder het stof evenals eventuele vezels of draden van de stof die mogelijk aan het mes vastzitten.
- Bij het snijden van katoen kunnen de stofranden gaan rafelen. Dit is meestal niet storend voor het project, maar om het te verminderen is een strakker geweven katoenen stof een optie. Een spatel is een geweldig hulpmiddel om de stof van de mat te verwijderen.
- Leg de stof met de goede kant naar boven tenzij stofmarkeringen worden aangebracht, leg de stof dan met de goede kant naar beneden en vergeet niet het ontwerp te spiegelen.
- Wees voorzichtig met de afmeting van een ontwerp dat wordt gesneden, zeer kleine of ingewikkelde sneden kunnen schade aan uw mat of materiaal veroorzaken, omdat een te scherpe of strakke bocht ervoor kan zorgen dat het mes zich in de mat graaft of de stof meesleept.