

Welke mes gebruiken?

Weet u niet zeker welk SINGER® MOMENTO™ mes het beste is voor uw project? Gebruik deze korte handleiding om het juiste gereedschap voor uw project te vinden, afhankelijk van het gebruikte materiaal en het effect dat u wilt creëren.

Basic Blade

Basic blade



Materialen

- Karton voor kaarten
- Heat Transfer Vinyl
- Knutselpapier
- Mylar
- Papier
- Posterbord
- Stickerpapier
- Velijn
- Vinyl
- Inpakpapier

Deep Cut Blade

Deep cut blade



Materialen

- Foam
- Kunststof canvas
- Gereedschapsleer
- Karton
- Acetaat - Dun
- Mylar 10mil
- Magnetische vellen

Heavy Duty Blade (binnenkort leverbaar)

Heavy duty blade



Materialen

- Hout
- Illustrator-bord
- Spaanplaat
- Gereedschapsleer 6-7 ounce
- Karton

Rotary Blade

Rotary blade



Materialen

- Stof
- Crêpepapier
- Papieren zakdoekje

Fine Deboss Tool

Fine deboss tool



Materialen

- Kunstleer
- Kledingleer
- Bewerkingsleer
- Schuim
- Karton
- Karton voor kaarten
- Constructie papier
- Kopieerpapier
- Posterbord
- Spaanplaat
- Velijn
- Transparant vel
- Stickerpapier

Engraving Tool

Engraving tool



Materialen

- Metaal
- Acryl – 1 mm
- Acryl – 2 mm
- Kunstleer
- Kledingleer
- Kunstleer
- Karton, glitter
- Karton, metallic
- Posterplakbord, metallic
- Velijn
- Acetaat, dun
- Mylar, 10 mil
- Mylar, 4 mil
- Mylar, 7 mil