

Welke snijmat gebruiken?


Wanneer u uw SINGER® MOMENTO™ hobbysnijplotter gebruikt, zorgen MOMENTO klevende matten ervoor dat uw sneden schoon en nauwkeurig zijn. Elke mat werkt het beste met een specifieke set van materialen – van inpakpapier tot metaal. Gebruik onderstaande informatie om de compatibiliteit van uw specifieke mat te vinden.

Pro tip: Bewaar de doorzichtige plasticfolie die bij uw mat wordt geleverd en gebruik deze om uw mat kleverig en vrij van vuil te houden wanneer deze niet wordt gebruikt.

Light Grip Mat (Blauwgroen)

Light Grip Mat

Gebruik: Lichtgewicht materialen




- Papier
- Licht tot medium karton
- Perkament
- Standaard vinyl
- Stickerpapier
- Kraftpapier
- Inpakpapier

Standard Grip Mat (Grijs)

Standard Grip Mat

Gebruik: Middelzware materialen




- Dik karton
- Heat Transfer Vinyl (HTV)
- Glitter- & reliëfkarton
- Kraftkarton
- Foam
- Posterbord
- Glittervinyl

Strong Grip Mat (Paars)

Strong Grip Mat

Gebruik: Zware materialen




- Hout
- Leer
- Spaanplaat
- Karton
- Metaal
- Magnetische vellen
- Acryl
- Alles waarvoor een Heavy Duty mes nodig is

Fabric Grip Mat (Rood)

Fabric Grip Mat

Gebruik: Alle stoffen en delicate materialen



- Stof
- Vilt
- Crêpepapier
- Papieren zakdoekje

Geen mat

Geen mat

Gebruik: Zoals gespecificeerd

- Vinyl
- Heat Transfer Vinyl (HTV)
- Materialen met zelfklevende achterkant