

Productinfo

SINGER® M2405

Naaimachine met modern design en 8 steken voor de meest voorkomende naaiwerkzaamheden.



De SINGER® M2405 naaimachine beschikt over alle fundamentele steken die nodig zijn voor het naaien van mode, het vermaken of repareren van kleding of het maken van woonaccessoires. Door een simpele draai aan de knop selecteert u de juiste steek. Pas uw steken aan met de instelbare steeklengte voor nog meer creatieve mogelijkheden.

Functies & Eigenschappen

Details	Omschrijving
8 steken	Basissteken voor alle belangrijke naaitechnieken. De rechte steek, zigzagsteek, genaaide zigzag, blindzoomsteek voor rekbare stoffen, blindzoomsteek voor geweven stoffen, picotrandsteek, decoratieve schulpsteek en vierstaps knoopsgat.
Vierstaps knoopsgat	Het maken van een knoopsgat gaat in vier simpele stappen die duidelijk worden aangegeven op de steekkeuzeknop. Maak het knoopsgat in de gewenste afmeting.
Instelbare steeklengte	Gebruik de steeklengteknoop om steken aan te passen voor verschillende naaitechnieken en creatieve toepassingen.
Eenvoudige steekkeuze	Alle steken staan duidelijk afgebeeld op de steekkeuzeknop. Gewoon aan de knop draaien om uw steek te kiezen.
Snel en eenvoudig inrijgen	Op uw machine vindt u eenvoudig te volgen inrijgwijzers voor het opwinden van de spoel en het inrijgen van de bovendraad. Superhandig.
Volledig metalen frame	Sterk en duurzaam. Zorgt bovendien voor meer stabiliteit.
Spoel vanaf voorzijde te plaatsen	Gebruik voor deze machine SINGER® klasse 15 spoeltjes (transparant). Plaats de spoel in het spoelhuis, haal de onderdraad omhoog en u bent klaar om te naaien.
Instelbare draadspanning	Afhankelijk van de stof- en garensort, kunt u het draadspanningswieltje gebruiken om het uiterlijk van uw steek te perfectioneren.

Staybright™ ledverlichting	Duurzame ledverlichting biedt een helder zicht op uw werkgebied en helpt het voorkomen van ongewenste schaduw.
Extra hoge persvoetlichter	Biedt meer ruimte onder de naaivoet wat erg handig is wanneer u meerdere lagen of dikke stof gebruikt.
Vrije arm	Schuif de afneembare accessoiredoos van de machine zodat u de vrije arm kunt gebruiken voor het naaien van kragen, manchetten en broekspijpzomen.
Inclusief accessoires	De universele naaivoet, de knoopsgatenvoet, de ritsvoet en de knopenaannaivoet zijn inbegrepen. Ook de volgende accessoires worden meegeleverd: Pakje naalden, tornmesje/borsteltje, schroevendraaier, extra SINGER® klasse 15 spoeltjes (transparant), spoelhouder, viltenschijfje voor garenpen, stopplaatje en zachte kunststof beschermhoes. Alle accessoires kunnen handig worden opgeborgen in de afneembare accessoiredoos.
Online handleiding	Uw complete instructiehandleiding is online beschikbaar en op ieder moment te bekijken of te downloaden.